

## Návod na tvarovanie chrániča zubov PRO American style.

**POZOR: Prečítajte si pokyny starostlivo a dôkladne.**

Pred použitím ochranného krytu odoberte odnímateľný mostík.

1. Opatrne odstráňte fóliu z plastového pohára. Pridajte všetku kvapalinu do prášku v pohári a miešajte ju lyžicou po dobu 10 - 20 sekúnd. Miešajte, kým sa všetok prášok dôkladne nezmieša a nestuhne.
2. Ihneď použite lyžicu na naplnenie chrániča zmesou. Uistite sa, že je chránič úplne naplnený.
3. Nechajte naplnený chránič odstáť aspoň 2 minúty. Je pripravený, keď ľahký dotyk zanechá odtlačok prsta.
4. Vložte chránič do úst, na stred horných zubov. Robte to pomaly a opatrne, neponáhľajte sa. Keď je chránič vycentrovaný, zatlačte zadnú časť chrániča na zadné zuby; potom zatlačte prednú časť nad predné zuby. Zatvorte ústa jemne do pohodlnej polohy. Nestláčajte zuby silno. Nechajte chránič zubov v ústach, nerušene po dobu 5 min., kým sa zmes nastaví. Po 5 minútach odstráňte ochranný kryt a opláchnite vodou.

**UŽITOČNÉ RADY:** Nadbytočný materiál môže byť orezaný ostrými nožnicami. Ak nechcete na chrániči pútko, môže byť orezané nožnicami. Ak je po orezaní ostrý okraj, jemne ho obrúste šmirglom. Čistite opláchnutím horúcou vodou a pomocou zubnej kefky, prípadne zubnou pastou alebo ústnou vodou.

**Upozornenie:** Chránič po zakúpení nie je možné, z hygienických dôvodov vymeniť alebo vrátiť.